MANUAL DE INSTRUÇÕES

Acessando a **ATS Smart AC** via **aplicativo Volt Solar**



VOLT

O passo a passo abaixo se aplica a ATS Smart AC com versão de VoltOS4.1.0

1º passo: Alimente a ATS Smart AC através da entrada **alimentação 56V máx.** seguindo as especificações informadas no datasheet e manual do equipamento.



2º passo: Conecte um cabo patch cord na porta ETHERNET da ATS a uma porta
LAN do seu roteador. A ATS por padrão de fábrica é enviada com as configurações de rede com o DHCP habilitado.



3º passo: Baixe o aplicativo Volt Solar disponível nas lojas de aplicativos Google Play Store para dispositivos Android e na App Store para dispositivos Apple.



4° passo: Conecte seu celular na mesma rede Wi-fi do roteador onde a ATS Smart AC foi conectada.



5º passo: Abra o aplicativo e pressione sobre o ícone **"+"** no canto superior direito da tela.



6° passo: Após abrir a tela de adicionar dispositivo, clique no botão **Procurar Dispositivos** no rodapé.



7º passo: Após localizar o dispositivo, clique sobre ele para que as informações sejam preenchidas automaticamente nos campos Escolha o modelo, IP/URL, Porta, Senha e Confirmar senha. Será necessário apenas preencher o campo Descrição.

vio Confirmar se 8/8	Porta 80 enha Ø/8
© Confirmar sı 	Porta 80 enha Ø/8
Confirmar sa	Porta 80 anha Ø/8
O Confirmar si 8/8	Porta 80 enha Ø
• Confirmar se	enha
8/8	8/8
8/8	8/8
Volt Discovery	
Host: ATSSMARTAC	
MAC: CO-EA-C3-A0-0 IP: 192.168.0.103 Porta: 80	0-39
Modelo: 43 Volt OS: 4.1.0	
Hardware: 718B01P02	
ſ	
ocurar Diepositivos	
	Volt Discovery Hosts ATSSMARTAC Mac: OD-EA-C3-A0-0 IP-1021 20-000 Porta 80 Modelo: 43 Volt OS: 4.10 Hardware: 718801P02 Occurar Dispositivos

8º passo: Após realizar o 7º passo, clique no botão "+ Adicionar".



9° passo: Após adicionar o dispositivo, ele aparecerá na tela inicial do aplicativo com o status **ONLINE.** Para ter o acesso ao dispositivo basta pressionar sobre ele e aguardar alguns segundos para que seja feita a conexão.



10° passo: Após o 9° passo, a tela de **STATUS** do dispositivo será aberta permitindo visualizar e realizar as configurações desejadas.

≡	Dashboard 🌣			
	E Status	() Info		
	Modo de Operação Inversor	Prioridade de Operação Inversor		
	Tempera	tura Interna 19°C		
	Rede Elétrica OK	Inversor Senoidal		
Bateria				
	Tensão da Bateria 28.1 V	Status da Bateria OK		
Controle Saída				
	Saída Ligada	•		
	Rearme da Saí	da: Desabilitado		

Para acessar a ATS Smart AC através de um **navegador Web**, basta digitar o endereço de IP na barra de endereço do seu navegador em seu notebook, computador, celular ou tablet.

Para localizar o IP do dispositivo, utilize o buscador de dispositivos do aplicativo baixado ou o software **Discovery 2.0** disponível em nosso site para download para sistema operacional Windows. Após digitar o endereço IP e pressionar a tecla **ENTER**, será solicitado que você preencha o campo de **Usuário** e **Senha** para acessar a interface de gerenciamento do dispositivo.

☑ 192.168.0.103	× +	
$\leftarrow \ \rightarrow \ \times$	0 192.168.0.103	
		(b) 192.168.0.103
		Este site está pedindo para você entrar na conta.
		Nome de usuário
		admin
		Senha
		••••••
		Entrar Cancelar

Usuário Padrão: admin

Senha Padrão: voltvolt

Escaneie o QR Code para acessar a página da ATS Smart AC.



Se você tiver alguma dúvida sobre este guia ou sobre o produto, não hesite em entrar em contato com nosso Suporte Técnico pelos meios abaixo:

E-mail: suporte@volt.ind.br WhatsApp: (35) 9 9970-6357